




EDIFIER®

HECATE *GT4*

VALÓDI VEZETÉK NÉLKÜLI JÁTÉK FÜLHALLGATÓ

HU

■ Termékleírás és tartozékok




Töltő tok



Felhasználói kézikönyv



Fülpszikálók x 3 pár



Töltőkábel

Megjegyzés:


- Kérjük, válassza ki a megfelelőt a csomagban. viseléséhez.
- A képek csak illusztrációként szolgálnak, és eltérhetnek a tényleges terméktől.
- A technikai fejlesztés és a rendszer frissítésének szükségessége, az információk és a specifikációk az itt szereplő adatok és információk némileg eltérhetnek a tényleges terméktől. Ha bármilyen eltérés tapasztalható, a tényleges termék az irányadó.

■ Vedd ki a fülhallgatót

A kezdeti használathoz vegye ki a fülhallgatót a töltőtáskából, és tépje le a rajta lévő védőfóliákat. Ezután helyezze vissza a tokba, és vegye ki újra, bekapcsol és elkezd keresni a Bluetooth-eszközöket.

■ Töltés

A kezdeti használathoz helyezze a fülhallgatót a töltőtokba és zárja be a tokot, majd a töltéshez csatlakoztassa a tokot a mellékelt töltőkábellel az áramforráshoz.



Névleges bemenet: 5V = 40mA (fülhallgató) 5V = 400mA (töltőtáska)

Töltse fel a fülhallgatót	Helyezze a fülhallgatót a tokba, és a tok automatikusan feltölti a fülhallgatót.	Töltés: A fülhallgatók jégkék fényei lélegzetvételszerűen villognak. Teljesen feltöltve: A fülhallgató jégkék fényei 5 másodpercig világítanak, majd kialszanak.
Töltse fel a töltőtáskát	A töltéshez csatlakoztassa a tokot a mellékelt töltőkábellel az áramforráshoz.	Töltés: a piros kijelző lélegzetvisszafojtva villog; Teljesen feltöltve: a piros kijelző kialszik.
A töltőtáska nyitása/zárása		Nyissa ki a tokot: Az RGB fényhatások fokozatosan változnak. Zárja be a tokot: Az RGB fényhatások fokozatosan változnak.

Figyelmeztetés: A termék áramellátását biztosító újratölthető elemeket megfelelően kell ártalmatlanítani az újrahasznosításhoz. A robbanás elkerülése érdekében ne dobja az elemeket tűzbe.

Ha hosszabb ideig nem használja, kérjük, háromhavonta töltse fel a terméket lítium akkumulátorral.

A termék károsodásának elkerülése érdekében ne használjon nagy teljesítményű töltőt a termék töltéséhez.

■ Be-/kikapcsolás

Automatikusan

- A fülhallgató automatikusan bekapcsol, amikor kiveszi a töltőtáskából.
- A fülhallgató automatikusan kikapcsol, amikor visszahelyezi a töltőtokba.

Kézzel

- Ha a fülhallgató ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a bal és a jobb fülhallgató érintési zónáit körülbelül 3 másodpercig, majd a fülhallgató bekapcsol.
- Amikor a fülhallgató be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a bal és a jobb fülhallgató érintőképernyőjét körülbelül 6 másodpercig, majd a fülhallgató kikapcsol.

■ Bluetooth kapcsolat

Két fülhallgató üzemmód

- A kezdeti használathoz vegye ki a fülhallgatót a töltőtáskából, és automatikusan bekapcsol (prompt hang: Power on); majd a bal és jobb fülhallgató automatikusan párosodik egymással, a sikeres párosítás után a fülhallgató Bluetooth párosítási állapotba lép (prompt hang: Pairing);
- Állítsa be a Bluetooth-eszközt a "HECATE GT4" keresésére és csatlakoztatására, várjon, amíg a "Connected" prompt hangot hallja, majd a párosítás sikeres.

■ Bluetooth kapcsolat

Egy fülhallgató üzemmód

- Ha csak egy fülhallgatót használ, kérjük, vegye ki a bal vagy a jobb fülhallgatót a töltőtáskából, és tekintse meg a "Két fülhallgatós üzemmód" című fejezetben említett eljárásokat a Bluetooth-eszközökkel való párosításhoz.

Automatikusan újracsatlakozik

- Vegye ki a fülhallgatót a töltőtáskából, és automatikusan csatlakozik a legutóbb sikeresen csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz.
- Ha a fülhallgatót a Bluetooth-eszköztől leválasztják, mert nincs a tényleges távolságban, akkor automatikusan újra csatlakozik a Bluetooth-eszközhöz, ha 3 percen belül visszatér a tényleges távolságba.

A bal és a jobb fülhallgató TWS párosítása

A bal és a jobb fülhallgató a gyár elhagyása előtt befejezte a TWS párosítást. Ha a vezeték nélküli kapcsolat nem indul újra, kérjük, kövesse az alábbi lépéseket az újrapárosításhoz:

1. Miután a fülhallgatók bekapcsolódtak, a TWS párosítás elindításához kattintson egyszerre duplán a bal és a jobb fülhallgató érintési zónáira (prompt hang: sípolás);
2. Miután a TWS párosítás megtörtént, a fülhallgató Bluetooth párosítási állapotba lép, és prompt hangjelzés hallható;
3. A Bluetooth-eszközökkel való újbóli párosításhoz kérjük, olvassa el a "Két fülhallgató üzemmód" pontban említett eljárásokat.


■ Funkcionális működés

Zene lejátszási mód



- Szünet/lejátszás: dupla kattintás valamelyik fülhallgatóra
- Előző szám: nyomja meg és tartsa lenyomva a bal fülhallgatót körülbelül 2 másodpercig.
- Következő zeneszám: nyomja meg és tartsa lenyomva a jobb fülhallgatót körülbelül 2 másodpercig.

Alacsony késleltetésű játékmód (ha a jobb fülhallgató zenei módban van)



- Háromszor kattintson a jobb fülhallgatóra (prompt hang: Game mode), a jégkék fény lélegezve villan fel.
- Háromszor kattintson a jobb fülhallgatóra (prompt hang: zenei üzemmód), a fehér fény lélegezve villog.

Megjegyzés: A gyárból való kilépéskor alapértelmezés szerint zene üzemmódban van.

Hívás üzemmód (ugyanaz a művelet a bal és a jobb fülhallgatóhoz)



- Hívás fogadása: kattintson duplán valamelyik fülhallgatóra.
- Hívás befejezése: kattintson duplán valamelyik fülhallgatóra.
- Hívás visszautasítása: nyomja meg és tartsa lenyomva valamelyik fülhallgatót körülbelül 2 másodpercig.

Hangalapú asszisztens

A bal fülhallgató érintési zónájára való háromszori kattintással engedélyezheti a hangasszisztens funkciót, kivéve, ha éppen beszélgetésben van (kérjük, győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott Bluetooth-eszköz támogatja ezt a funkciót).



- Hangasszisztens engedélyezése: kattintson háromszor a bal fülhallgatóra.
- Hangasszisztens kikapcsolása: kattintson háromszor a bal fülhallgatóra.

Fülhallgató fény effects on/off



- Fény effects off: négyszeres kattintás bármelyik fülhallgatóra
- Fény effects on: négyszeres kattintás bármelyik fülhallgatóra

Megjegyzés: A fényhatások alapértelmezés szerint be vannak kapcsolva.

■ Gyári beállítások visszaállítása (csak óvatosan)

A gyári beállítások visszaállítása törli a fülhallgatók összes párosítási rekordját.

- A fülhallgató kikapcsolása után nyomja meg és tartsa lenyomva a bal és a jobb fülhallgató érintési zónáját 8 másodpercig.
- A TWS párosítás újbóli befejezéséhez lásd a "A bal és a jobb fülhallgató TWS párosítása" pontban említett eljárásokat; a Bluetooth-eszközökkel való újbóli párosításhoz lásd a "Két fülhallgató üzemmód" pontban említett eljárásokat.

■ GYIK

Nincs hang

- Ellenőrizze, hogy a fülhallgató működik-e.
- Ellenőrizze, hogy a fülhallgató hangereje megfelelő szinten van-e.
- Ellenőrizze, hogy a fülhallgató megfelelően csatlakozik-e a Bluetooth-eszközhöz.
- Ellenőrizze, hogy a fülhallgató a normál működési tartományon belül működik-e.

A fülhallgató hívásminősége nem jó

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz olyan területen van-e, ahol erős jel van.
- Kérjük, győződjön meg arról, hogy a fülhallgató a tényleges távolságon belül van (10 m), és nincs akadály a fülhallgató és a Bluetooth-eszköz között.

Zenelejátszás közben a fülhallgatókon keresztül nem lehet szünetet/lejátszást/előző/következő zeneszámot vezérelni.

- Győződjön meg róla, hogy a párosított Bluetooth-eszköz támogatja az AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) profilt.

■ Karbantartás

- Tartsa a terméket párás helyektől távol, hogy elkerülje a belső áramkör károsodását. Ne használja a terméket intenzív testmozgás közben vagy sok izzadsággal, hogy az izzadság ne kerüljön a termékbe, és ne okozzon kárt.
- Ne tegye a terméket napfénynek kitett vagy magas hőmérsékletű helyre. A magas hőmérséklet lerövidíti az elektronikus alkatrészek élettartamát, károsítja az akkumulátort és deformálja a műanyag alkatrészeket.
- Ne tegye a terméket hideg helyre, hogy elkerülje a belső áramköri lap károsodását.
- Ne szerelje szét a terméket. A nem szakképzett személyzet károsíthatja a terméket.
- A belső áramkör károsodásának elkerülése érdekében ne ejtse le, ne rázza erősen, ne üsse meg a terméket kemény tárggyal.
- Ne használjon drasztikus vegyszereket vagy tisztítószereket a termék tisztításához.
- Ne használjon éles tárgyakat a termék felületének megkarcolására, hogy elkerülje a burkolat sérülését és a homlokzat károsodását.

Modell: EDF700014

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
Általános posta
Hong Kong

www.hecategaming.com

Tervezte: DONGGUAN EDIFIER ESPORTS TECHNOLOGY CO., LTD.

www.edifier.com

©2021 Edifier International Limited. Minden jog fenntartva.

Kínában nyomtatva

MEGJEGYZÉS:

A technikai fejlesztés és a rendszerfrissítés szükségessége miatt az itt szereplő információk időről időre előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Az EDIFIER termékei különböző alkalmazásokhoz lesznek testre szabva. A jelen kézikönyvben szereplő képek és illusztrációk némileg eltérhetnek a tényleges terméktől. Ha bármilyen eltérés tapasztalható, a tényleges termék az irányadó.