

EDIFIER

xemal X

X3


Igazi Vezeték Nélküli Sztereó Fülhallgató




Kérjük, látogasson el az EDIFIER weboldalára a teljes verzió felhasználói
kézikönyvéért: www.edifier.com

HU

- Automatikus bekapcsol, amikor kivesszük a töltőtáskából.




- Automatikus kikapcsol, amikor a töltőtáska le van zárva.




Kék fény 1 másodpercig világít

• Párosítás




- Bluetooth párosítás: nyomja meg és tartsa lenyomva az érintőgombot 1-3 másodpercig.
- TWS párosítás: dupla kattintás az érintőgombra
- Mentett párosítások törlése: tartsa lenyomva az érintőgombot 8 másodpercig.


- Bluetooth párosítás: piros és kék fények villognak gyorsan
- TWS párosítás: kék fény villog gyorsan
- Mentett párosítások törlése: a kék fény gyorsan villog hatszor



- Az első használat során vegye ki a fülhallgatót a töltőtáskából, és állítsa be a mobiltelefonját a megfelelő Bluetooth név keresésére és párosítására a fenti ábrán látható módon; A következő használat során a fülhallgató automatikusan csatlakozik a legutóbb használt mobiltelefonhoz.
- Típek: Miután mobiltelefonját az egyik fülhallgatóra hangolta, megismételheti a fenti lépéseket a telefon másik fülhallgatóra történő hangolásához, majd választhat, hogy melyik fülhallgatót szeretné használni.

• Jellemzők



-  Hívás fogadása/befejezése:
Egyszeri koppintással a bal vagy a jobb kézibeszélő
-  Szünet/játszás:
Egyszeri koppintás a bal vagy jobb kézibeszélő
-  Előző darab:
Érintse meg a bal vagy jobb kézibeszélő
-  Következő pálya:
Koppintson duplán a bal vagy jobb kézibeszélő
-  Hangalapú asszisztens:
Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodperc

Megjegyzés: A rajzok csak illusztrációs célokat szolgálnak, és eltérhetnek a tényleges termék.



- "Az esetleges halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson nagy hangerősségen, hosszú ideig."
 - "Használat előtt teljes mértékben értse meg a használati útmutatót."
 - "Biztosítsa a lejátszót alacsony hangerőn, vagy kapcsolja ki, mielőtt távozik."
-



A termék helyes ártalmatlanítása. Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítani.

Használt készülékének visszaküldéséhez kérjük, használja a visszaküldési és gyűjtési rendszereket vagy forduljon a kiskereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta. Ők átvehetik ezt a terméket a környezetkímélő újrahasznosítás céljából.



FIGYELEM!

- Robbanásveszély, ha az akkumulátort helytelenül cserélik ki. Csak azonos vagy azzal egyenértékű típusal cserélje ki.
- Figyelmeztetés, hogy az akkumulátorok (akkumulátorcsomag vagy beépített akkumulátorok) nem lehetnek túlzott hőnek, például napsütésnek, tűznek vagy hasonlóknak ne tegyék ki.
- Soha ne szedje szét, ne üsse meg erővel, ne nyomja ki az elemeket, és ne dobja el a az elemeket tűzbe dobni.
- Ne tegye ki az akkumulátorokat vezető anyagoknak, folyadéknak, tűznek vagy hőnek.
- Ne hagyja, hogy fémtárgy érintkezzen két akkumulátorpólussal. Ha az akkumulátor úgy néz ki duzzadt, szivárog, elszíneződött, szagot áraszt vagy bármilyen rendellenes megjelenésű, hagyja abba a használatát.
- Ne használja az akkumulátort vízbe merítve.
- Az akkumulátor nem megfelelő használata robbanáshoz vagy szivárgáshoz vezethet, ami bőregést vagy más sérüléseket okozhat; az akkumulátor szivárgása esetén kezelje óvatosan, és azonnal ártalmatlanítsa az akkumulátort a helyileg érvényes törvényeknek és előírásoknak megfelelő módon.
- Az akkumulátor rendkívül alacsony légnyomásnak van kitéve, ami a robbanás vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgása.

HU - Figyelem!

- Olvassa el figyelmesen a kézikönyvet. Tartsa biztonságos helyen későbbre használat.
- Használja a terméket helyesen, a kézikönyvben található alábbi utasításoknak megfelelően.
- A terméket 0-35 °C-os környezetben ajánlott használni.
- Felügyelje a 14 év alatti gyermekeket a berendezés használatakor, a termék nem játék.
- A tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a terméket esőnek vagy nedvességnek.
- Ne használja a terméket hőforrás (pl. sugárzó fűtőtest, kályha, tűzhely vagy más hőtermelő készülék) közelében.
- A termék orvosi vagy ipari berendezések közelében vagy repülőgép fedélzetén történő használata előtt konzultáljon a helyi személyzettel.
- Soha ne használjon erős savakat, lúgot, benzint, alkoholt vagy más kémiai oldószert a termék felületének tisztításához. A tisztításhoz csak inert oldószereket vagy tiszta vizet használjon.
- A hallás esetleges károsodásának megelőzése érdekében ne hallgassa a készüléket hosszú ideig nagy hangerőn. Ezért mindig állítsa a hangerőt a megfelelő szintre.
- Közlekedésbiztonsági okokból ne használja a terméket vezetés, kerékpározás vagy az úttesten való átkelés közben.



A Bluetooth® szóvédjegy és a logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és az EDIFIER által történő bármilyen felhasználásuk licenc alapján történik. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Nyilatkozat az EU számára

Frekvenciasáv: 2.402GHz ~ 2.480GHz

RF kimeneti teljesítmény: ≤20 dBm (EIRP)

Nincs felhasználási korlátozás.

Bemenet: 5V \equiv 50mA(Fülhallgató) 5V \equiv 350mA(Töltő tok)

HVIN: EDF111

FCC ID: Z9G-EDF111

IC: 10004A-EDF111



® 215-JCD072