

HOCO HC12 bluetooth hordozható hangszóró

Gombfunkciók:

Bekapcsolás / Kikapcsolás: Nyomja meg a „Bekapcsolás” gombot hosszan.

Zseblámpa bekapcsolás / kikapcsolás: Nyomja meg a „Zseblámpa bekapcsolása” gombot.

Lejátszás / Szünet / Hívásfogadás: Nyomja meg a multifunkcionális (MFB) gombot egyszer.

Hangosítás / Halkítás: Nyomja meg a „+” gombot egyszer / Nyomja meg a „-” gombot egyszer.

Következő / Előző: Nyomja meg „+” gombot hosszan / Nyomja meg a „-” gombot hosszan.

Párosítás:

1. Nyomja meg a „Bekapcsolás” gombot hosszan.

2. Kapcsolja be telefonján a Bluetooth opciót, majd keressen és csatlakozzon rá a „HOCO HC12” eszközre.